

Sturzbügel zwischen Fußraste und Rahmen an der vordern Schraube der Fußraste befestigen. Den Abstand der Fußraste zum Rahmen an der hinteren Schraube mit der beiliegenden Distanzscheibe ausgleichen. (beide Seiten gleich).

